

**1) Výrobek:** **DYNAMICKÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL  
S PŘEDNASTAVENÍM**  
- úhlový

**2) Typ:** **IVAR.VCS 2166 NH SX**  
**IVAR.VCD 2166 NH DX**



IVAR.VCS 2166 NH SX



IVAR.VCD 2166 NH DX

**3) Charakteristika použití:**


- Dynamické termostatické ventily řady IVAR.HARMONIA umožňují přednastavení Kv hodnoty průtoku a dynamické vyvažování diferenčního tlaku a průtoku integrovaným regulátorem diferenčního tlaku.
- Regulují požadovanou teplotu v prostoru modulovaným průtokem otopné vody řízeným termostatickou hlavicí. Jakmile se teplota v prostoru blíží nastavené teplotě, dochází k snížení průtoku otopné vody otopným tělesem až do velmi nízké hodnoty. U systémů s termostatickými ventily se jedná o systémy s proměnlivým průtokem.
- Dynamické termostatické ventily IVAR.HARMONIA se používají ve složitějších otopných systémech k zajištění dynamického hydraulického vyvážení a s ním spojeného správného průtoku otopními tělesy za všech provozních podmínek systému, včetně podmínek lišících se od podmínek daných projektovou dokumentací, např. v podmínkách částečného zatížení.
- V kombinaci s termostatickou hlavicí mají tři provozní funkce, regulaci průtoku termostatickou hlavicí v závislosti na teplotě v prostoru, přednastavení 6 pozic Kv hodnoty průtoku a efektivně řízené dynamické vyvážení systému v podmínkách částečného zatížení.
- Dynamické termostatické ventily IVAR.HARMONIA jsou nejlepším řešením při realizaci nových a vyvážení stávajících otopních systémů.
- K připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrného šroubení IVAR.TR (měď), IVAR.TA (ALPEX) a IVAR.TP (plast).

**4) Tabulka s objednacími kódy a základními údaji:**

| KÓD    | TYP                 | SPECIFIKACE      |
|--------|---------------------|------------------|
| 500509 | IVAR.VCS 2166 NH SX | 1/2" x EK; levý  |
| 500512 | IVAR.VCD 2166 NH DX | 1/2" x EK; pravý |


**5) Technické a provozní parametry:**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Maximální statický provozní tlak                                 | 10 bar                 |
| Maximální diferenční tlak  | 0,7 bar                |
| Pracovní rozsah diferenčního tlaku<br>dynamické regulační vložky | 0,1 ÷ 0,6 bar          |
| Maximální provozní teplota                                       | 120 °C                 |
| Pracovní médium  | voda / glykol max 30 % |
| Rozsah nastavení průtoku   | 12 ÷ 120 l / hod       |
| Výrobní nastavení  | pozice 6               |
| Připojovací rozměr   | 3/4" x EK              |
| Provedení  | úhlový levý / pravý    |
| Materiál   | niklovaná mosaz CW617N |

**6) Technický nákres s rozměry a objednacími kódy:**


| Kód    | A         | B (mm) | C (mm) | D      | E (mm) | F (mm) |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 500509 | 3/4" x EK | ch. 30 | 53     | 1/2" M | 27     | 53     |
| 500512 | 3/4" x EK | ch. 30 | 53     | 1/2" M | 27     | 53     |


### 7) Řez ventilem:



- A) Ovládací hřídel termostatické vložky s možností kontroly a výměny za provozního stavu systému
- B) Regulační vložka s přednastavením šesti pozic průtoku
- C) Uzavírací sedlo pro modulaci průtoku
- D) Integrovaný regulátor diferenčního tlaku pro dynamickou regulaci diferenčního tlaku

### 8) Pracovní rozsah:


Dynamické termostatické ventily IVA.HARMONIA udržují konstantní průtok v jednotlivých otopných tělesech s tlakovými rozdíly v přípustném pracovním rozsahu. Pro zajištění konstantního průtoku musí být hodnota  $\Delta p$  v rozsahu 0,1 až 0,6 bar.




Ve výše uvedeném grafu závisí hodnoty  $Q_1$  až  $Q_6$  na pozici přednastavení regulační vložky pro daný termostatický ventil. Integrovaný regulátor diferenčního tlaku uvnitř těla termostatického ventilu udržuje dynamicky konstantní hodnotu diferenčního tlaku.

## 9) Hydraulické charakteristiky:

Úhlové provedení těla termostatického ventilu - jmenovitý průtok a maximální průtok, který lze ovládat ventilem.



## 10) Schéma provozní funkčnosti:



Na obrázku výše jsou zobrazeny dva možné provozní stavy otopného systému:

- celkové zatížení, kde jsou všechna otopná tělesa v provozu;
- částečné zatížení, kde jsou některá otopná tělesa mimo provoz.

V prvním případě použití termostatického ventilu ovládaného termostatickou hlavicí umožňuje upravit průtok pro každé jednotlivé otopné těleso v závislosti na změně teploty prostředí.

V druhém případě lze uvedený stav řešit dvěma způsoby:

- u statických vyvažovacích zařízení je otopný systém vyvážený na navržené provozní podmínky a způsobuje nárůst tlakových ztrát u nejvíce znevýhodněných otopných těles v režimu částečného zatížení. Tento proces však nezaručuje správné rozdělení průtoku v systému pro otopná tělesa v nestacionárním provozním režimu;
- u dynamických vyvažovacích zařízení je správné rozdělení průtoku v systému zaručeno i pro otopná tělesa v nestacionárním provozním režimu částečného zatížení, bez nevyváženosti aktivních otopných těles.

Použití dynamických termostatických ventilů IVAR.HARMONIA zaručuje správné rozdělení průtoku a udržování konstantního diferenčního tlaku v regulačním rozsahu dynamické vložky ventilu za jakýchkoli provozních podmínek systému.


### Nastavení regulace


Dynamické termostatické ventily IVAR.HARMONIA udržují konstantní průtok otopným tělesem založený na dvou základních parametrech:

- na požadované teplotě prostředí, kde je otopné těleso umístěno;
- na konstantním diferenčním tlaku v jednotlivých bodech obvodu.


Pokud je dynamický termostatický ventil IVAR.HARMONIA kombinován s termostatickou hlavicí, udržuje konstantní průtok otopné vody cirkulující otopným tělesem integrací tří různých provozních funkcí:

1. řízením diferenčního tlaku v konečné části okruhu, zamezením šumu a vyrovnáváním nevyváženosti;
2. přednastavením průtoku, což je zásadní pro přechodné fáze provozu systému;
3. regulací průtoku termostatickou hlavicí v závislosti na změnách teploty prostředí.



**11) Instalace:**

Teplotní čidlo termostatické hlavice instalované na dynamický termostatický ventil IVAR.HARMONIA musí být schopno správně snímat pokojovou teplotu. Termostatická hlavice nesmí být instalována na přímém slunečním světle a za pevnými nebo pohyblivými prvky, které by mohly snímání teploty zkreslit.

**12) Popis regulačních prvků:**

## 13) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.