



# Thermia Aura Remote (dálkový monitoring Aura)



Aura Remote

## Ovládejte tepelné čerpadlo Aura odkudkoliv

**Aura Remote** vám poskytuje plnou kontrolu nad tepelnými čerpadly Aura. Ovládejte je přes mobil, ať jste kdekoli, kontrolujte aktuální nastavení. Vždy můžete vidět, jestli vaše Aura funguje tak, jak má. Jedná se o jedinečnou bezdrátovou obousměrnou komunikaci mezi tepelným čerpadlem Aura a centrální jednotkou, která to umožňuje.

Rovněž se můžete vyhnout problémům s vlhkostí a následně pak i s plísní. Příslušenství *Bezdrátový snímač vlhkosti* automaticky udržuje správnou teplotu, + 10 °C nebo vyšší - v závislosti na podmínkách

v domě. Ve vaší aplikaci se zobrazí úroveň vlhkosti Vašeho domu a Vy můžete sledovat trendové křivky v průběhu času. Pokud je hladina vlhkosti překročena, obdržíte na mobil hlášení ve formě alarmu.

Centrální jednotka dálkového monitoringu Aura (Aura Remote) automaticky zahájí provoz s přednastavenou SIM kartou. Automaticky se k ní připojuje operátor sítě s nejsilnějším signálem.

Aura Remote funguje samozřejmě jak pro iPhone, tak i pro Android.




# Technická data Aura Remote (dálkový monitoring Aura)

PRODEJCE:



IVAR CS spol. s r.o.  
Velvarská 9, Podhořany  
277 51 Nelahozeves  
www.ivarcs.cz



## Aplikace inteligentních funkcí:

- Trvalé nastavení teploty od + 10 °C do + 30 °C
- Nastavení rychlosti ventilátoru
- Ovládání vlhkosti a ovládání tepelného čerpadla na základě nastavené úrovně vlhkosti
- protokol událostí zobrazující alarm v případě poruchy, výpadek napájení, odchylka teploty, vlhkosti hodnota atd.
- Trendové křivky úrovně teploty a vlhkosti
- Ovládání až 5 jednotek

Aplikaci stáhněte v App Store nebo Google Play.



## Dvousměrná bezdrátová komunikace

**Aura Remote** (dálkový monitoring Aura) pracuje na základě obousměrné komunikace, která je pohodlná a bezpečná. Sledujte své tepelné čerpadlo na dálku, okamžitě obdržíte upozornění do vašeho smartphonu, pokud dojde k jakékoli poruše. Záznamy událostí a trendové křivky vám umožňují vždy vidět, jak zařízení funguje. Princip obousměrné komunikace je založen na tom, že centrální jednotka (mobilní GSM zařízení) a Radionod (umístěný v ovládacím panelu Aura) si zasílají informace navzájem.



Aura Remote  
(dálkový monitoring  
Aura)

Radionod

Snímač vlhkosti



Trendové křivky vlhkosti, vnitřní a venkovní teploty je možno zobrazit pro den, týden nebo měsíc.

Zařízení Aura Remote (dálkový monitoring Aura) může být instalováno v celé oblasti EU. Předplatné je zdarma po dobu prvních tří měsíců a je aktivováno kódem na zadní straně centrální jednotky. Poté může být prodloužena za cenu 6,90 EUR / měsíc nebo 69 EUR / rok. Platba se provádí přímo v aplikaci Aura Remote. Předplatné poskytuje neomezené využití systému.

Thermia Aura Remote	Centrální jednotka	Radionod	Příslušenství snímač vlhkosti
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C	0 °C až +50 °C
<b>Napájení</b>	5V 2A (adaptér zahrnut)		
<b>Baterie</b>	700mAh 3.7V Li-Ion		2 x LR03/AAA - baterie součástí dodávky
<b>Rozměry Š x V x H</b>	110 x 75 x 26 mm	Instalovat do jednotky	81 x 31 x 24 mm

Společnost Thermia a její autorizovaní distributoři si vyhrazují právo provést změny komponent a specifikace bez upozornění. Za případné chyby nepřebírají žádnou odpovědnost.